

Stromzähler Typ: ZMF120



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste

Durch kurzes Drücken können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden.

3 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk.

4 Aktiver Tarif

T1= Hochtarif (HT)
T2= Niedertarif (NT)

5 Zählwerk

Abgabe

1.8.1= Tarif 1, HT, Wirkenergie
1.8.2= Tarif 2, NT, Wirkenergie
1.8.0= Summe T1+T2

Rücklieferung

2.8.1= Tarif 1, HT, Wirkenergie
2.8.2= Tarif 2, NT, Wirkenergie
2.8.0= Summe T1+T2